

# SB 称重模块快速安装指南

## SB称重模块

## 快速安装指南

### ① 核对装箱清单

模块1只；合格证一张；快速安装指南一册



### ④ 模块顶板、底板连接

模块顶板和设备支撑面、底板和基础可以通过螺栓或者焊接来连接。如果必须



### ⑦ 标定前准备及标定

标定前准备工作：准备好重量（砝码或者代替物）在罐体上安




### ② 检查基础水平

在模块安装前，应检查基础是否水平。如果基础不水平，应进行调整，以确保模块安装后的精度。



### ⑤ 模块加载




### ③ 模块、设备就位

模块按照设计位置就位后，应使用工具调整，使其与设备对齐。在模块就位后，应进行校准。



### ⑥ 接线

模块与接线盒的连接。



### 8 标定


1. 设定称量参数：  
最大称量 = 最大分度数 × 最大分度值

2. 设定零点及加载标定



## 模块外形尺寸及模块布置示意图

## 常见问题



称重系统在标定或使用过程中重复性不好?

模块安装基础、料罐安装支架刚性、管路系统在位置、以及机械附件是否接触

数据飘不稳定?

机械安装部分是否接触

电缆受潮，接线盒进水（清理接线盒，烘干）

电缆线接线不牢

传感器的安装位置是否正确，传感器的安装位置是否水平

传感器的安装位置是否正确，传感器的安装位置是否水平

传感器的安装位置是否正确，传感器的安装位置是否水平

传感器的安装位置是否正确，传感器的安装位置是否水平

传感器的安装位置是否正确

传感器的安装位置是否正确

