



宁波柯力传感科技股份有限公司

称重模块安装使用说明书

注 安装前请检查安装螺杆预紧力，如有松动请先预紧后安装！

一、功能特点



宁波柯力传感科技股份有限公司
